

COULISSANT

RÉGLAGES ET FINITIONS

RÉGLAGE D'UN OUVRANT

- 1 Retirer les caches haut et bas des montants côté opposé au verrou. Placer une cale de bois au sol, dégondrer l'ouvrant et frapper légèrement l'angle à remonter. Regonder l'ouvrant et contrôler si nécessaire, renouveler l'opération.



- 2 Pour parfaire le réglage, il est possible, sur chaque vantail, de régler la hauteur du galet situé côté montant chicane. Pour cela, créer un léger levier pour soulager le vantail et régler la hauteur avec une clé 6 pans de 5 mm.

