

ENTRETIEN DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



RÉFÉRENCE AU DTU 34.4 P1-1

« Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier de tout store ou fermeture est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. » (extrait des DTU 34.4 P1-1)

QUELLE FRÉQUENCE MINIMUM ?

- **1 à 2 fois / an**, voire plus selon l'agressivité de l'environnement.

	Atmosphère	Fréquence de nettoyage
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	Agressive	1 fois / semestre
Littoral, zone industrielle	Très agressive	1 fois / semestre

QUE FAIRE EN CAS DE TÂCHES ?

Utiliser un solvant approprié selon la surface :

- **pour les BSO en alu anodisé** : acétone ou white spirit (ne pas utiliser de produits acides ou alcalins).
- **pour les BSO en alu laqué** : white spirit, pétrole désaromatisé ou éthanol (ne pas utiliser d'acétone ou trichloréthylène).

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **En cas de vent fort, le brise-soleil orientable doit toujours être relevé au maximum.**
Aucun objet ne doit entraver la descente du BSO.

L'ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- Lubrifier avec une graisse sèche au silicone les pièces mécaniques.
- Désobstruer les **orifices de drainage** permettant l'écoulement des eaux.
- Remplacer les **piles de télécommandes** en cas d'usure.

QUELLE TECHNIQUE ?

Aussi simple que le nettoyage des vitres...



Éponge non abrasive



Eau tiède avec du produit vaisselle (pH neutre)



Rinçage à l'eau claire sans additif



Essuyage avec chiffon doux et absorbant



Attention !

Toujours couper l'alimentation électrique avant le nettoyage.