

FRAPPE

RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DES PARCLOSES SUR UN OUVRANT

- 1 Introduire une lame de cutter près d'un angle entre l'ouvrant et la parclose, à l'aide d'un tournevis utiliser le trou de décompression pour faire levier et la sortir de son logement.



- 2 Mettre les nouvelles parclose en commençant par les extrémités. Terminer la mise en place sur toute la longueur à l'aide d'un maillet.

