

**Principe :**

*Les plats sont livrés en barres de longueur 3400 avec les adhésifs posés d'usine.*

**Débit :**

*Les plats sont à débiter sur le chantier, possibilité au choix de faire filer les montants ou les traverses en cas d'assemblage en croix.*

*Aux extrémités veiller à ce que le plat n'empiète pas sur les joints de vitrage, il est même conseiller de laisser un millimètre de jeu pour la dilatation à chaque extrémité.*

*Pour la recoupe privilégier la position « adhésif vers le bas » en applique sur le guide de la scie.*

**Mise en place :**

*Les plats sont à coller sur le vitrage, centrés sur les intercalaires fictifs.*

*Afin d'assurer une bonne adhérence il est conseillé de dégraisser le vitrage avec de l'alcool isopropylique avant le collage.*

*Après avoir retiré la protection sur quelques centimètres appliquer le plat sur le vitrage et avancer progressivement en retirant la protection par petites longueurs.*