



ASSISTANT AMAZON ALEXA ET K•LINE SMART HOME

« Alexa, ouvre les volets »

La commande vocale des équipements permet d'exécuter des ordres à la voix selon une structuration bien définie. Pratique et ludique, vous ne pourrez plus vous en passer à condition toutefois de connaître les bonnes pratiques !

Ainsi, pour profiter pleinement de cette fonctionnalité supplémentaire et vous éviter des questionnements inutiles, il vous suffit de suivre quelques règles de structuration de vos phrases :

Synchronisez vos équipements :

Il suffit de prononcer la commande « Alexa, découvre mes appareils » pour synchroniser vos équipements compatibles avec Amazon Alexa.

Commencez vos phrases par « Alexa » :

L'assistant vocal d'Amazon s'active lors de la prononciation du mot « Alexa ».

Il se met alors à l'écoute d'une commande.

Utilisez des verbes d'actions :

Pour que l'ordre demandé s'exécute correctement, la commande doit être exprimée par un verbe d'action. S'agissant du pilotage des volets roulants, les commandes « ouvre », « ferme », « monte », « descend » ou encore « baisse » sont requises pour une interprétation correcte de l'assistant vocal.

Nommez précisément votre équipement :

Pour commander vos volets roulants à la voix, l'assistant vocal doit être préalablement associé à l'application K•LINE Smart Home, dans laquelle vos équipements connectés sont enregistrés.

Pour l'exécution de votre commande, il vous faut citer le nom exact de l'équipement, tel que nommé dans K•LINE Smart Home.

Par exemple, vous souhaitez ouvrir le volet du séjour :

Cet équipement doit avoir été nommé « Volet séjour » dans l'application K•LINE Smart Home.

Amazon Alexa exécutera alors la commande à l'écoute de la phrase « Alexa, ouvre le volet du séjour ».

Lors du lancement d'une commande générale « Alexa, ouvre tous les volets », l'ensemble des volets s'ouvre successivement dans l'ordre d'enregistrement réalisé avec votre assistant Amazon Alexa.

Notez que la commande vocale ne s'applique pas aux équipements de sécurité :

La politique de sécurité d'Amazon exclut la commande à la voix des portails, portes d'entrée ou portes de garage.

Si ces essais restent infructueux : **[contactez-nous](#)**.