

K•LINE
Smart
Home

24572 GLOSS

Télécommande murale
K•LINE supplémentaire

Additional K•LINE
wall-mounted remote
control



2704 138 Rev.04

	CR 2430 Autonomie pile lithium : 10 ans Lithium battery life : 10 years
	868 MHz -> 868.6 MHz (EN 300 220) - 100 -> 300 m Maximum wireless power < 10 mW Category 2 receiver
	-10°C / +70°C
	0°C / +40°C
	80 x 80 x 11 mm

K•LINE - CS 40129
85501 Les Herbiers Cedex
Tél. : 02 51 66 70 00
Fax : 02 51 66 98 66
www.k-line.fr




Téléchargez l'application **K•LINE Smart Home**
gratuite et sans abonnement

Download the application
Free and without subscription



1 Fixation / Mounting



CR 2430


Touche non utilisée / Not used

T2 : Touche de configuration / Configuration button

Cet appareil ne doit pas être posé sur une surface métallique.
/ This unit must not be placed on a metal surface.

2 Association


Sur la télécommande maître /
On the master remote control



Passez le moteur en attente d'association en appuyant 3 secondes sur la touche □ de la télécommande maître jusqu'à ce que le moteur s'actionne brièvement.

Set the motor to association wait mode by pressing the master remote control button □ for 3 seconds until the motor operates briefly.

Sur la télécommande supplémentaire /
On the additional remote control




Appuyez 3 secondes sur les touches ^ et v de la télécommande supplémentaire, le moteur s'actionne 2 fois.

Press buttons ^ and v of the additional remote control for 3 seconds, the motor operates twice.

3 Supprimez l'association / Deleting association


Sur la télécommande maître /
On the master remote control



Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches ^ □ et v de la télécommande maître jusqu'à ce que le moteur s'actionne brièvement.

Press buttons ^ □ and v of the master remote control simultaneously for 3 seconds until the motor operates briefly.


Sur la télécommande supplémentaire /
On the additional remote control




Appuyez 3 secondes sur les touches ^ et v de la télécommande supplémentaire, le moteur s'actionne 2 fois. L'association est supprimée.

On the new switch, press the ^ and v buttons for 3 seconds. The motors operates twice. The association is removed.


4 Remplacement de la télécommande maître / Master remote control replacement



- Coupez puis rétablissez l'alimentation du moteur concerné.
- Appuyez deux fois sur la touche T2 au dos de la nouvelle télécommande. Le voyant orange clignote.
- Remove, then restore the power supply to the relevant motor
- Press button T2 twice on the back of the new remote control. The orange LED flashes.



- Appuyez 3 secondes sur les touches □ et ▼ de la nouvelle télécommande. Le moteur s'actionne 1 fois (Tymoov) ou 2 fois (Rollia ou Bubendorff X3D).
- Press the new remote control's buttons □ and ▼ for 3 seconds.. The motor operates once (Tymoov) or twice (Rollia or Bubendorff X3D).



Puis, avec moteur TYMOOV uniquement

- Appuyez 3 secondes sur les touches ^ et v de la nouvelle télécommande. Le moteur s'actionne 2 fois.

Then, only with TYMOOV motor





- Press the remote control's buttons ^ and v for 3 seconds. The motor operates twice.

Dans le cas où plusieurs moteurs sont connectés au même coupe-circuit, après la remise en marche, actionnez une fois chaque moteur non concerné par le changement de télécommande avant d'associer la nouvelle télécommande.

If several motors are connected to the same circuit breaker, after reactivating, operate each motor not concerned with the change of remote control once before associating the new remote control.

5 Remplacement de la batterie / Battery replacement

Le voyant rouge clignote = Défaut pile
The red LED flashes twice = Battery fault



Informations importantes dans la notice
Important information in the manual

ATTENTION, pour les produits alimentés par des piles : risque d'incendie ou d'explosion, si les piles d'origine sont remplacées par des piles de type ou de format incorrect (exemples : Alcalines > Lithium; AA(LR6) > AAA(LR03)). Ne pas mettre au rebut une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ne pas écraser, ne pas couper la batterie au risque de provoquer une explosion. Ne pas maintenir la batterie dans un environnement à très haute température ou la soumettre à une pression de l'air extrêmement faible ce qui pourrait provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

AVERTISSEMENT! Ne pas ingérer l'accumulateur, risque de brûlure chimique. Ce produit contient un accumulateur bouton. En cas d'ingestion, l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles. Conserver les accumulateurs neufs et usagés hors de portée des enfants. Si le compartiment de l'accumulateur ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

IMPORTANT: for products supplied by batteries: there is a risk of fire or explosion if the original batteries are replaced by incorrect battery types (example: Alkaline > Lithium, AA(LR6) > AAA(LR03)). Do not discard a battery in a fire or in a hot oven, do not crush and do not cut the battery as it may trigger an explosion. Do not keep the battery in a very high temperature environment or subject it to extremely low air pressure which could trigger an explosion or the release of flammable liquid or gas.

WARNING! Do not ingest battery, chemical Burn Hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.